



Dálkové ovládání Magicshine - návod k použití

Návod je univerzální, funkce se mohou lišit u různých modelů světel.

Návod k použití bezdrátového ovladače:

**Před použitím dálkového ovladače odstraňte izolační vložku a znovu vložte baterii.*

- *On/Off: Stiskněte a podržte tlačítko "O"/"□" po dobu 1 sekundy*
- *Změna intenzity: Klikněte na tlačítko „O“.*
- *Změna režimu (pokud svítílna podporuje): Dvakrát klikněte na tlačítko „O“.*
- *Režim blikáčky: Dvakrát klikněte na tlačítko „□“.*
- *Režim MAX (pokud svítílna podporuje): Kliknutím na tlačítko „□“ přejdete do režimu plného výkonu a kliknutím na tlačítko „O"/"□" se vrátíte do předchozího režim.*

**Dálkový ovladač přejde do režimu spánku, pokud je světlo vypnuté déle než 48 hodin bez jakékoli operace. Klikněte na tlačítko světla nebo jej dlouhým stisknutím tlačítka rozsviňte a dálkový ovladač bude znovu aktivní.*

Párování světla a DO: Zapněte světlo. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte současně tlačítka "O" a "□" asi 10 sekund, dokud nezačne indikátor blikat střídavě modře (nyní jste v párovacím režimu). Přiblížte dálkový ovladač ke světlu a vyčkejte, dokud led barevné indikátory na dálkovém ovladači a světlo trvale svítí modře, což potvrzuje úspěšné párování.